

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



Цифровые термометры

Для подключения к центральному пункту управления, настройка через термодатчик

- поставка возможна в двухразличных размерах AM 130, AM 131)
- оба работают по принципу измерения Dual-Slope
- тип AM 131 имеет интегрированный преобразователь



Термодатчик PT 100

- монтаж как механический термометр
- подключение к температурному индикатору осуществляется через клеммную планку в головке датчика

Также возможна поставка в исполнении с преобразователем измеренных значений.
Позволяет осуществлять управление установкой с определенным выходным сигналом.



Навинчивающиеся втулки

- для мест, где не могут быть установлены заслонки
- материал латунь
- имеются погружные нюстовики различной длины



Шильдики с обозначением

- в распоряжении имеется пластина основания с приемным адаптером в качестве принадлежностей

MADE BY  EBRO